

Smoove 1 io



- ✓ produttore: Somfy
- ✓ tipo: via radio, a parete
- ✓ numero di dispositivi controllati: 1 o molti
- ✓ alimentazione a batteria: CR2430 (3 V)

Il radiocomando da parete **Smoove Origin io** consente di gestire un singolo dispositivo, un gruppo di dispositivi e un controllo centralizzato.

I pulsanti "su" e "giù" sollevano e abbassano rispettivamente le coperture delle finestre. Possono anche controllare l'illuminazione. Tra questi c'è il **pulsante "my" programmabile, la cui funzione principale è quella di arrestare il movimento di una tapparella, di un frangisole o di una tenda da sole**. Il telecomando può memorizzare una posizione specifica della copertura della finestra e impostarla dopo aver premuto "my" (il pulsante di programmazione si trova sul retro del modulo). La pressione di ciascun pulsante è segnalata da un diodo LED.

Smoove 1 io è alimentato da una batteria CR2430 da 3 V. Questo significa che **non ha bisogno di essere collegato a una fonte d'alimentazione e la sua installazione è semplice e può essere completamente non invasiva**.

SOMFY

TELECOMANDI A PARETE

COPERTURE PER FINESTRE